

取扱説明書

施主様用

(保管用)

このたびはナショナルサインポストをお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

誤った取扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■むやみに分解、改造および仕様変更はしないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

分解禁止

(変更、改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)



注意

誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■本体、蓋にぶら下がったりしないでください。



禁止

●特にお子様にご注意ください。

蓋にぶら下がったりすると、蓋の変形、破損及び本体に取付けてあるダンパーの破損につながり、大変危険です。

ケガの発生や事故のおそれがあります。

■蓋を開け放しにしないでください。



禁止

●蓋を開け放したままにすると、蓋が歩行者に当たって大変危険です。

●投函物の紛失、又は雨水の侵入による損害、ケガの発生や事故のおそれがあります。

使用上のご注意

■貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。

●一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適していません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応出来ません。

■蓋を閉めるときは静かに閉めてください。

●蓋を強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。特に深夜などは十分に配慮ください。

■郵便物を取り出した後は、かならず蓋をしめて施錠してください。

●郵便物が過度に多い場合に蓋がひらいてしまう場合があります。

■火気を近づけないでください。

●変色・塗装はがれの原因となります。

■郵便物は最後まで押し込んでください。

●雨水侵入の原因となります。

■ホースによる直接の散水は禁止。

●各機能に障害が生じるおそれがあります。

■固いものでこすったり、みがいたりしないでください。

●キズ・腐食の原因となります。

■強い衝撃をあたえないでください。

●故障の原因となります。

(ダンパーの機能をそこなおそれがあります。万一ダンパーを損傷した場合は部品手配の上交換してください。部品品番：CT280012)

■商品のお手入れは中性洗剤をご利用ください。

●塩酸、シンナー等は使用しないでください。


(塗装はがれや腐食の原因にもなります。)

●製品の細部までお手入れされる場合、手を切るおそれがありますので、必ず手袋などで手を保護するようにしてください。

木製品(ナチュラルモダン)について

■天然木の為、節、ささくれ、ひび割れ、反り、カケ、色褪せが生じます。


各部の名称及びご使用方法




「使い方」

- 同梱シールによって施錠解錠の確認をおこなってください。
- 把手を持って静かに開閉してください。

(開けるとき)



(閉めるとき)




- 各部のねじがゆるくなったと思われる時はねじを締めなおしてください。
- 開閉の際キーキー音がする場合は軸部分に潤滑油をぬってください。

ダイヤル錠について

<解錠方法>

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。

- ①ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせます。
- ②次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。



(例)

右へ2回 ⇒ 3	親番号
左へ1回 ⇒ 6	子番号

暗証番号シール

貼付場所

<施錠方法>

- ・左右どちらかに1回転以上回します。

(注) 1回転以上回さないで子番号を合わせただけで開く場合があります。

(ここに貼って保管すると便利です。)
一枚は管理人様用です。

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。